

RENOX

Moustiquaire manuelle intégrée

Pour que le volet soit également
une barrière contre les moustiques



Types de coffre




Quart de rond




Pan coupé


Types de pose



Enroulement intérieur



Enroulement extérieur




Enroulement en façade

Types de lames



Lames 42 mm

Détermination du coffre



Valeurs données à titre indicatif :
Pour un axe de \varnothing 54 mm avec lames ALU 42

Coloris standards



Blanc 9016

Ivoire 1015

Gris métallique 9006



Gris anthracite 7016

Marron 8019


Faux bois (chêne doré)



Plusieurs coloris sont disponibles avec un laquage de votre choix. Pour toute demande, nous consulter.

Type de coulisse

coulisse double avec double joint brossé (volet ET moustiquaire)



Tous types de motorisations **somfy**



Radio S&SO RS 100

- commande sans fil
- facilité d'installation (Plug&Play)
- intelligence / maîtrise du mouvement
- confort acoustique avec le mode «silencieux»



Radio io-homecontrol®

- commande sans fil
- retour d'information
- interopérabilité
- accès simplifié à la domotique



Radio Solaire RTS

- commande sans fil
- pas de travaux d'aménage d'électricité
- batterie et panneau performants
- garantie 7 ans du système



Motorisation filaire

Les points de commandes muraux sont reliés aux moteurs par des fils électriques. L'installation filaire existante peut évoluer avec un récepteur radio pour accéder au confort de la télécommande.